

BRANCHEMENT DE TERMINAUX

Procédure

Branchement d'un terminal standard

1. Branchez le fil du câble dans la prise RF IN à l'arrière du terminal.
2. Reliez ensuite le terminal au téléviseur avec le câble RF.
3. Branchez une extrémité dans la prise TV/VCR du terminal et l'autre dans l'entrée CABLE IN du téléviseur. Puis, branchez l'alimentation électrique du téléviseur.
4. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et syntonisez le canal 3. Mettez de côté la télécommande du téléviseur et profitez du guide interactif!



Important! Pour un fonctionnement optimal, l'avant du terminal doit toujours être dégagé, car s'il est obstrué, le signal n'atteindra pas l'appareil.

Pour un son stérééo avec votre terminal standard

1. Branchez un câble RCA au terminal et au téléviseur dans les entrées de couleurs rouge-jaune-blanc.
2. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et choisissez la source d'où proviendront l'image et le son en appuyant sur une des touches suivantes : Source / Video source / Input / TV Video, pour sélectionner l'entrée où sont branchés les fils derrière le téléviseur.



Branchement d'un terminal HD (câble COMPOSITE ou HDMI)

1. Branchez le fil du câble dans le terminal puis reliez le terminal au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
2. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et choisissez la source d'où proviendront l'image et le son. Sur une télécommande de téléviseur, les touches permettant de choisir la source sont : Source / Video source / Input / TV Video.

