






ENREGISTREMENT DE SÉRIES

Procédure

1. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer dans le guide et appuyez sur INFO.
2. Sélectionnez le symbole  (*Enregistrer*) et appuyez sur OK/SELECT.
3. Sélectionnez le symbole  Créer un enregistrement de séries et appuyez sur OK/SELECT. L'option Enregistrer: en primeur seulement sera sélectionnée par défaut. Note : Il est recommandé de sélectionner, avec la flèche droite, Toutes les émissions, car un nouvel épisode pourrait avoir été identifié par la chaîne comme une reprise et ne pas s'enregistrer.
4. Utilisez la flèche «bas» pour sélectionner Enregistrer la série d'après ces options et appuyez sur OK/SELECT. Un message de confirmation apparaîtra à l'écran.

Annuler un enregistrement de séries

Vous pouvez annuler un enregistrement en série en tout temps en procédant de la façon suivante :

1. Sélectionnez l'émission dont l'enregistrement en série est programmé dans le guide et appuyez sur INFO.
2. Sélectionnez le symbole  (*Enregistrer*) et appuyez sur OK/SELECT.
3. Sélectionnez  Modifier options d'enregistrement.
4. Sélectionnez  Ne pas enregistrer cette série et appuyez sur OK/SELECT. Le guide apparaîtra alors et le symbole d'enregistrement en série aura disparu du guide dans la description de l'émission.

